




# LẬP LÒN LASER **GEO5P** - **GEO-FENNEL**

1. 5 điểm laser màu đỏ.
2. Chiều xa 30m.
3. 3 điểm ngang cân bằng.
4. 2 điểm lập lòn.
5. Tự cân bằng.
6. Báo âm và chớp đèn khi quá tầm tự cân.
7. 3 pin AA.





★ **GEO5P** tự động cân bằng trong vòng 3.5° nghiêng, chiều 5 điểm

laser: trên, dưới, trước, phải, trái tạo thành 1 đường lập lòn và góc vuông. Vỏ máy được bọc lớp cao su chất lượng cao giúp chống sốc khi va đập hoặc rơi.

★ **GEO5P** tích hợp nam châm giúp treo máy vào cột sắt dễ dàng. Bên cạnh đó, để máy còn có lỗ treo máy bằng đinh và lỗ luồn cáp buộc máy vào cột. Khi máy vượt tầm tự cân bằng sẽ phát âm “tít tít” để báo cho người dùng cân lại mặt đặt máy. Được thiết kế nhỏ gọn, cầm tay, cơ động và dễ dàng thao tác. Thuộc nhóm sản phẩm [Máy cân bằng laser](#).

## ĐẶC ĐIỂM

1. **5 điểm laser** (trên, dưới, trước, phải, trái).
2. Báo âm khi vượt tầm tự cân bằng.
3. Để máy đa năng có **nam châm** và lỗ treo đinh.
4. Có thể treo máy vào xà, cột bằng sắt nhờ nam châm.
5. GEO5P có thể **treo tường** bằng đinh.
6. Kèm theo cáp bằng vải dù để cột (buộc) máy vào cột hoặc xà không bằng sắt.
7. Khóa bảo vệ máy bắn laser khi di chuyển, giúp giữ độ chính xác cho máy trong quá trình sử dụng.
8. Lỗ ren lắp máy vào chân máy laser với 2 kích thước: ¼” và ⅝” (Chân máy laser không bao gồm theo bộ máy).

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm độ nghiêng máy tự động cân bằng: **3.5°**.
2. Độ chính xác: **± 2 mm/10 m**.
3. Khoảng cách chiếu xa của laser: **30m** (phụ thuộc độ sáng môi trường làm việc).
4. Loại laser/cấp laser: 635 nm/2 (Ánh sáng đỏ).
5. Nguồn điện sử dụng: 3 pin AA.
6. Thời gian làm việc của 1 bộ pin: 20 giờ (tùy chất lượng pin).
7. Nhiệt độ môi trường làm việc: -10°C – +50°C.
8. Cấp bảo vệ chống bụi/nước: **IP 54**.
9. Trọng lượng máy: 500 g (không bao gồm trọng lượng pin).



### BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy **GEO5P** nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel Germany.
2. 1 đế máy đa năng (đã được lắp vào máy).
3. 1 tấm phản quang laser đỏ LS307 Red chắn tia laser.
4. 3 pin AA loại sử dụng 1 lần. Có thể sử dụng pin sạc AA 1.2V nhưng bạn phải tự mua nhé! 😊 . Không bao gồm trong bộ máy GEO5P.
5. 1 túi đựng máy (bằng vải dù dày, chắc chắn, có dây đeo thắt lưng).
6. 1 cặp cột (buộc) máy.
7. 1 HDSD bằng Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp.
8. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

---

### GHÉ THĂM WEBSITE:

