




# MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER GEODIST 50 - GEO-FENNEL

1. Tầm đo 20 cm – 50 m.
2. Đo khoảng cách, diện tích, thể tích, chu vi, tam giác vuông.
3. Đo liên tục không cần bấm nút.
4. Cộng/trừ khoảng cách, diện tích, thể tích.
5. Màn hình hiển thị đồng thời 4 dòng thông tin.
6. Đèn màn hình làm việc trong tối.





- ★ **GeoDist 50** đo khoảng cách bằng tia laze từ A – B theo phương bất kỳ tới 50m. Đo diện tích hình chữ nhật và hình vuông. Đo thể tích hình khối lập phương. Đo chu vi, tam giác vuông. Vỏ bọc cao su chống sốc, cầm tay chắc chắn, dùng pin.
- ★ **GeoDist 50** thuộc dòng sản phẩm **Máy đo khoảng cách laser**.

## ĐẶC ĐIỂM

1. Chất lượng cao, đa năng và chính xác.
2. Nhỏ gọn, bền chắc và độ tin cậy cao.
3. Tích hợp tất cả chức năng hàng đầu của một máy đo khoảng cách laser.
4. **GeoDist 50** tự động hiển thị **chu vi** khi đo diện tích hình chữ nhật hoặc hình vuông.
5. Tự động hiển thị **diện tích sàn, diện tích tường** và chu vi khi đo thể tích hình khối lập phương.
6. Phím bấm trực quan, dễ sử dụng. Màn hình tích hợp đèn và hiển thị 4 dòng.
7. Vỏ máy bọc cao su cao cấp chống sốc và cầm chắc chắn khi thao tác đo.
8. **Đo khoảng cách** bằng tia laze từ điểm A tới điểm B theo bất kỳ phương nào.
9. **Đo liên tục** không cần bấm nút đo mỗi lần (bấm giữ nút đo để chuyển qua chức năng này).
10. Hiển thị giá trị lớn nhất (**max**) và giá trị nhỏ nhất (**min**).
11. **Đo diện tích** hình chữ nhật, hình vuông.
12. **Đo thể tích** hình khối lập phương.
13. Chức năng Painter Function của GeoDist 50 tự động chuyển đổi chu vi sau khi đo diện tích, chuyển đổi diện tích sàn, diện tích tường và chu vi khi đo thể tích.
14. **Cộng/trừ** khoảng cách, diện tích, thể tích.
15. **Đo tam giác vuông 2 điểm** (Pythagoras 2 points).
16. **Đo tam giác vuông 3 điểm** (Pythagoras 3 points).
17. Điểm bắt đầu đo (điểm A) ở đầu máy hoặc cuối máy. Mặc định điểm A ở cuối máy.
18. **Bộ nhớ** của GeoDist 50 lưu trữ 10 số đo gần nhất.
19. Đơn vị đo: **mm**, ft, in.
20. Đèn màn hình giúp đọc số đo trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc tối.
21. Phát âm báo “bíp” khi bấm phím.
22. Máy tự động tắt sau 3 phút không sử dụng để tiết kiệm pin.



## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Độ chính xác:  **$\pm 2$  mm.**
2. Tầm đo: **20 cm – 50 m.**
3. Đơn vị đo: **mm, ft, in.**
4. Cấp laser: **2.**
5. Kiểu laser: **635 nm, <1 mW.**
6. Cấp bảo vệ chống bụi/hưóc: **IP 54.**
7. Thời gian tự động tắt máy: **sau 180 giây.**
8. Nguồn điện: **2 pin AAA.**
9. Kích thước: **120 x 45 x 26 mm.**
10. Trọng lượng (có pin): **120 g.**
11. Nhiệt độ lưu trữ: **0°C – +40°C.**

## BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy chính **GeoDist 50** nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 2 pin AAA loại sử dụng 1 lần. Bạn có thể dùng pin sạc AAA nhưng bạn phải tự mua nhé!  
:-D. Không bao gồm theo bộ máy.
3. 1 túi đeo thắt lưng.
4. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
5. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).

## GHÉ THĂM WEBSITE:

