



# MÁY LASER XOAY 400m **FL 190A**

## GEO-FENNEL

1. Bán kính làm việc với bộ thu (receiver) 400m.
2. Tia laser màu **đỏ**.
3. Tự động cân bằng mặt ngang.
4. Mặt đứng cân bằng bọt thủy.
5. Tốc độ xoay nhiều cấp: 200, 400, 600 vòng/phút.
6. Sử dụng pin sạc NiMH.
7. Điểm laser thông tầng.
8. Sử dụng lý tưởng cho xe múc và căn tường.
9. Bộ thu báo âm với tần số thay đổi khi gần điểm dò.





## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm tự cân bằng:  $\pm 3^\circ$ .
2. Độ chính xác:  $\pm 1.5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$ .
3. Bán kính làm việc không dùng bộ thu: **30m\***.
4. Bán kính làm việc có dùng bộ thu: **400m**.
5. Tốc độ xoay: **200, 400, 600** vòng/phút..
6. Nguồn điện: **Pin sạc NiMH**.
7. Thời gian làm việc pin sạc đầy: 12 giờ.
8. Cấp chống bụi/nước: IP 54.
9. Laser diode: 635nm - **Đỏ**.
10. Cấp laser: 2
11. Nhiệt độ làm việc:  $-10^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$ .
12. Trọng lượng: 1.5 kg.

\* Phụ thuộc độ sáng môi trường làm việc.

## ĐẶC ĐIỂM

1. Tia laser **đỏ** sáng rõ.
2. **Tự động cân bằng** nhanh chóng.
3. Mặt laser ngang cân bằng tự động  $\pm 3^\circ$ .
4. Mặt laser đứng cân bằng bọt thủy dài có đèn chiếu sáng với chỉ 1 nút vặn.
5. Báo âm "bíp" khi vượt tầm tự cân bằng.
6. Tốc độ xoay: 200, 400, 600 vòng/phút.
7. Sử dụng pin sạc NiMH.
8. Điểm laser thông tầng chiếu lên trần, cân bằng tự động.
9. Để làm việc nằm (tạo mặt laser đứng) được tích hợp sẵn trên máy. Điều chỉnh bằng nút vặn.

## BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy **FL 190A** nhập khẩu chính hãng Geo-Fennel.
2. 1 bộ thu **FR 45** kèm kẹp mia.
3. 1 bộ pin sạc NiMH.
4. 1 bộ sạc pin
5. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
6. 1 túi mềm lót đệm chứa máy và phụ kiện.
7. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của **Le Quoc Equipment**.



Le Quoc Equipment



Germany **qeo**  
F E N N E L

HÌNH ẢNH:



GHÉ THĂM WEBSITE:

